

MODE D'EMPLOI CASQUE VR



PlayStation® VR2



MODE D'EMPLOI PSVR 2

CONDITIONS D'ACCÈS

- ➡ Le casque VR est accessible selon les mêmes modalités que les consoles dans l'espace jeux vidéo: être adhérent à la médiathèque + carte avec photo contre le matériel
- ➡ **Il faut avoir 12 ans révolus** : on n'accepte pas les enfants de moins de 12 ans, même si leurs parents donnent leur accord, car on s'aligne sur les préconisations de Playstation
- ➡ Quand un joueur s'inscrit pour le casque VR, on lui donne tout le matériel de la salle 1, le kit avec les 4 manettes PS5 inclus
- ➡ Le casque VR et ses accessoires (2 manettes Sense, casque audio, chiffon) sont stockés dans le meuble noir situé dans le coin de la salle 1. Ce meuble est fermé à clé, la clé étiquetée « Meuble Casque VR » se trouve dans la boîte à clés de l'accueil jeux
- ➡ Le meuble noir peut aussi servir pour mettre en sécurité le matériel personnel des joueurs qu'ils ne sont plus en mesure de surveiller en utilisant le casque VR
- ➡ On accompagne à chaque fois le joueur dans la salle pour l'installation. A ce moment, on donne au joueurs tous les bons gestes à avoir afin de prolonger la vie du casque
- ➡ A la fin de la session, on se déplace dans la salle pour vérifier l'état du matériel, la complétude du kit VR et la mise sous clé dans le meuble noir. Après cette vérification, on peut rendre la pièce avec photo au joueur

À NOTER!


- L'installation du casque se fait toujours avec un bibliothécaire
- Donner les instructions au joueur pour la fin de session, afin d'ôter le casque sans l'endommager
- Rappeler au joueur qu'en cas de jeu debout, il faudra mettre de la distance avec la TV, ne pas se déplacer et ne pas faire des mouvements trop amples afin de préserver le matériel
- Proposer au joueur la mise en sécurité dans le meuble noir de ses effets personnels
- **Attention: ne pas clôturer la session avant d'avoir rangé le casque VR et ses accessoires !**
- **Les manettes sont à mettre en charge dans le meuble noir après chaque utilisation**

MODE D'EMPLOI PSVR 2


INSTALLATION DU CASQUE

Raccorder le casque à la console

1. Utilisez le câble USB C (A) fourni pour connecter le casque au port USB C (B) situé à l'avant de la console PS5




2. Appuyez sur la touche d'alimentation (C) du casque PS VR2




MODE D'EMPLOI PSVR 2

3. Assurez-vous de disposer de tout le matériel requis pour la configuration



Casque PSVR 2




2 Manettes PSVR Sense



Une manette PS5

Optionnel: Munissez-vous éventuellement d'un casque audio pour plus d'immersion




Branchez le casque audio dans le port jack du casque PSVR2


MODE D'EMPLOI PSVR 2

Régler le casque VR sur la tête


Appuyez sur le bouton de réglage de la visière-écran, puis tirez sur cette dernière jusqu'à sa butée. Si vous portez des lunettes, gardez-les!



Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'arceau situé à l'arrière du casque. Tout en appuyant sur ce bouton, tirez l'arceau vers l'arrière et faites-le glisser sur votre tête jusqu'à ce qu'il soit correctement positionné à l'arrière de votre tête.



Appuyez sur le bouton de réglage de la visière-écran et rapprochez la visière-écran de votre visage.



MODE D'EMPLOI PSVR 2

Réglez la distance entre les lentilles à l'aide de la molette d'ajustement des lentilles. Elle se trouve en haut à gauche de la visière-écran.



Tournez la molette d'ajustement de l'arceau dans le sens horaire pour serrer l'arceau et le verrouiller en position. Si vous souhaitez desserrer l'arceau, appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'arceau.



Une fois le casque sur la tête, si vous avez oublié de prendre les manettes, vous avez la possibilité de passer en **Vue transparente** pour voir l'environnement réel autour de vous et ainsi voir les manettes.



MODE D'EMPLOI PSVR 2

LES MANETTES PSVR SENSE

Avec le casque PSVR2, il y a 2 manettes, une droite et une gauche qui ne sont pas interchangeables. La manette droite n'a pas les mêmes boutons que la manette gauche. On peut voir ces 2 manettes comme une manette PS5 classique "coupée en deux" en termes de répartitions des boutons.



Manette gauche



Manette droite

Répartition des boutons

Capture d'écran joystick directionnel



TRIANGLE et CARRE

Bouton Playstation

joystick directionnel Options



ROND et CROIX

Bouton Playstation

Bouton L1 ou R1

Bouton L2 ou R2



À NOTER!

- Le bouton **Options** permet par un appui long de recalibrer l'image. Cette action est recommandée quand l'image dans le casque n'est pas droite ou en face de son regard
- La lettre L de L1/L2 vient de Left (gauche en anglais)
- La lettre R de R1/R2 vient de Right (droit en anglais)


MODE D'EMPLOI PSVR 2

Comment tenir les manettes PSVR2 Sense

Pour bien prendre les manettes, identifiez l'arceau de chacune des 2 manettes. Orientez cet arceau face à vous, comme dans l'image ci-dessous.



Insérez ensuite les mains dans les arceaux et agrippez les poignées des manettes, comme dans l'image ci-dessous



A l'arrière de la manette, vous avez accès aux boutons L1, R1/L2, R2 →

MODE D'EMPLOI PSVR 2

Allumer / éteindre les manettes PSVR2 Sense

Pour allumer les manettes PSVR Sense il faut appuyer sur la touche Playstation (touche PS) des 2 manettes

Pour éteindre les manettes, appuyez sur la touche PS des manettes pour afficher le **Centre de Contrôle**. Sélectionnez **Accessoires > Manette PSVR2 L (gauche) ou Manette PSVR2 R (droite)**

Les manettes sont à éteindre et à mettre à charger après chaque utilisation



Bouton PS

Mettre en charge les manettes PSVR2 Sense

Les manettes PSVR 2 Sense sont à mettre en charge dans le meuble noir de rangement. A l'intérieur, on trouve 2 câbles USB-C branchés sur secteur pour chacune des manettes




Port USB-C


MODE D'EMPLOI PSVR 2

Désinstallation du casque VR en fin de session

1. Éteindre le casque PSVR 2 à l'aide de la touche d'alimentation située en-dessous de la visière-écran du casque



2. Débrancher le câble du casque de l'avant de la console



MODE D'EMPLOI PSVR 2

3. Enlever le casque VR de la tête du joueur, s'il ne l'a pas déjà fait. Elargir au maximum le casque VR en tirant en même temps sur la partie frontale (**jamais sur la visière**) et sur l'arceau, tout en appuyant sur le bouton de réglage de l'arceau

Partie frontale fixe



Arceau réglable

4. Ranger le casque VR et ses accessoires (manettes Sense, casque audio, chiffon) dans le meuble noir situé sur le côté gauche du meuble TV de la salle 1. Les manettes Sense sont aussi à mettre en charge dans ce meuble. Verrouiller le meuble avec la clé (clé rangée dans la boîte à clés de l'accueil jeux)

